

Bosch Telecom

Farbfernseher Télévision Couleur

FM 311.02 F

PM 45-41 F

7 661 062

VKD 6 D61 062 000

Ersatzteilliste

Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No. cde.
	GEHÄUSETEILE ELÉMENTS DU BOÎTIEF	₹
1	FF-GEHÄUSE BOITIER TELE	8 669 425 535
2	PLAKETTE PLAQUETTE	8 669 495 000
3	ZIERGITTER GRILLE DECORATIVE	8 669 405 034
4	KLAPPE CLAPET	8 669 425 537
5	SCHNÄPPER LOQUETEAU	8 669 415 100
6	ABDECKUNG (FRONT) RESERVE	8 669 425 538
7	RÜCKWAND PANNEAU ARRIERE	8 669 425 536
8	TELESKOPANTENNE ANTENNE TELESCOP.	8 669 425 702
9	LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR	8 669 425 011
10	ZUGENTLASTUNG REDUCTEUR DE TENS.	8 669 415 108
11	TASTENKNOPF TETE DE TOUCHE	8 669 414 002
12	NETZKABEL CABLE DE RESEAU	8 669 494 700
	BILDROHRMONTAGE MONTAGE DU TUBE II	иAGE
13	SPULENHALTER (UNTEN) SUPPORT DE BOBINE	8 669 413 103
14	SPULENKLAMMER (OBEN) AGRAF DE BOBINE	8 669 413 128
15	ENTMAGNETIS. SPULE BOBINE DE DÉMANGNÉTIS	8 669 435 018

Pièces de Rechange

Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No. cde.
16	FARB-BILDRÖHRE TUBE CATH. COULEUR (A41 JAR 40X02)	8 669 483 507
	IR FERNBEDIENUNG TELECOMM. INFRAR.	
17	IR-FERNBEDIENUNG (TC 192) TELECOMM. INFRAR. (29622-047.21/81)	.8 669 495 807
1	GEHĀUSEOBERTEIL BOITIER SUPERIEUR	8 669 415 700
2	GEHÄUSEUNTERTEIL BOITIER INFERIEUR	8 669 404 066
3	KONTAKTMATTE PLAQUE DE CONTACT	8 669 425 217
4	BATTERIEDECKEL COUVERCLE DE BATT.	8 669 404 067
5	BATTERIEPOLFEDER RES. D.POLE D.BATT	8 669 414 600
6	TASTENPLATTE PLAQUE DE TOUCHES	8 669 435 547
->-		
D 907 D 908	TLN 115 A-GR 1N 4001	8 945 406 111 8 945 405 693
2000		
IC 906	MC 144105	8 945 901 759
-4[]⊩		
Q906	485 kHz	8 946 193 040

Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No. cde.
-K)		
T 907	BC 875	8 905 707 903
	CHASSIS-PLATTE	
	PLATINE PRINCIPALE	
18	CHASSIS-PLATTE (KEIN ET) CHASSIS (PAS DE RECHANGE)	8 669 435 589
1	BILDR.ANSCHLUSSPL. PL. JONCT. TUBE CATH.	8 669 425 918
2	• TUNER TUNER	8 669 435 414
3	• ZF-VERSTÄRKER PL. AMPLIFICATEUR F.I	8 669 435 476
4	• RGB-MODUL MODULE RVB	8 669 435 477
5	NETZSCHALTER TOUCHE SECTEUR	8 669 423 205
6	NETZKABEL CABLE DE RESEAU	8 669 495 704
7	BEDIENTEIL ELEM. DE COMMANDE	8 669 425 515
8	FRONTPLATTE PANNEAU FRONTAL	8 669 425 516
9	BUCHSENPLATTE PLAQUE DE PRISES	8 669 435 479
10	HALTERUNG (BUCHSENPLATTE) SUPPORT	8 669 415 746
11	MODULHALTER SUPPORT DE MODULE	8 669 425 534
12	MIKROSCHALTER MICRO CONTACTEUR	8 669 425 203
13	FEDERBÜGEL (30 MM) ETRIER ELASTIQUE	8 669 413 102
14	FEDERBÜGEL (20 MM) ETRIER ELASTIQUE	8 669 413 101
15	ABDECKUNG (EURO-AV) RESERVE (PÉRITÉIÉVISION)	8 669 415 184
16	KLINKENBUCHSE DOUILLE DE JACK	8 669 425 615
17	ISOLIERSCHEIBE (17 x 37 MM) RONDELLE ISOLANTE	8 669 413 901
18	ISOLIERSCHEIBE (15 x 19 MM) RONDELLE ISOLANTE	8 669 415 902
19	GLIMMERSCHEIBE (17 x 25 MM) RONDELLE DE MICA	8 669 415 903
20	HOCHSP. ANSCHLUSSKABEL COND. HTE TENSION	8 669 495 702
11-		
C 569	6800 PF 1600 V	8 942 899 199
C 601 C 603	0,1 μF 250 V 1000 pF 400 V	8 942 899 203 8 942 899 253
C 604	1000 pF 400 V	8 942 899 253
C 621 C 622	1000 pF 1000 V	8 942 210 321 8 942 210 321
C 622	1000 pF 1000 V 1000 pF 1000 V	8 942 210 321 8 942 210 321

			Fleces de nechange
	Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No.cde.
	C 624 C 646 C 648 C 666 C 671 C 674 C 680 C 683	1000 pF 1000 V 470 pF 2 kV 1200 pF 2 kV 2200 pF 400 V 100 pF 1kV 100 pF 1600 V 33 pF 2kV 100 pF 1600 V	8 942 210 321 8 942 899 204 8 942 899 262 8 942 899 260 8 942 899 208 8 942 899 209 8 942 899 242 8 942 899 209
	→		
	D 318 D 338 D 338 D 356 D 358 D 502 D 512 D 513 D 519 D 521 D 531 D 532 D 538 D 542 D 572 D 584 D 585 D 586 D 587 D 592 D 596 D 621 D 641 D 647 D 648 D 653 D 661 D 672 D 681 D 672 D 681 D 682 D 691 D 834 D 836 D 836 D 836 D 836 D 837	1N 4001 Z 30 C 0,5W 1N 4001 ZPD 2,7 BAV 21 Z 3,0 C TD 129 TD 129 ZPD 4,7 1N 4936 BAV 21 1N 4936 BAV 21 1N 4936 BAV 21 Z 22 B 1N 4004 TD 129 BAV 21 1 N 4004 TD 129 BAV 21 1 N 4004 SKB 308 * C 1500 LB5 BAV 21 BYV 38 BYV 38 BYW 72 TD 129 TLHR 4205	8 945 405 693 8 945 421 420 8 945 405 693 8 905 421 280 8 905 421 280 8 905 421 280 8 905 406 008 8 945 421 457 8 945 405 729 8 945 405 729 8 945 405 558 8 945 405 558 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 406 008 8 945 405 729 8 905 406 008 8 945 405 729 8 905 406 008 8 945 405 660 8 945 405 660 8 945 405 660 8 945 405 660 8 945 405 660 8 945 405 660 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 663 8 945 405 729 8 945 405 729 8 945 405 729 8 945 405 729 8 945 405 729 8 945 405 729
	no		
	F 821	4 MHz	8 669 433 001
	IC 365 IC 520 IC 631 IC 676 IC 686 IC 804 IC 811 IC 820 IC 848	TDA 7245 * DL70051 TDA 8214 A TDA 4605 LM 317 T MC 7805 CT TFMS 3300 XC 88606 P MC 33164 P-5 RP MCM 2814 P	8 945 903 338 8 945 903 344 8 945 902 762 8 945 901 758 8 945 903 339 8 945 902 763 8 945 903 389 8 925 900 315 8 945 903 390
	-m-		
-	L 567 L 572 L 573 L 606	BB LIN NETZ	8 669 433 014 8 669 435 095 8 669 434 001 8 669 433 069
	R 341 R 376 R 431	4,7 kΩ 8,2 Ω 2,2 kΩ	8 940 599 568 8 940 599 158 8 941 599 832

Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position	Désignation	No.cde.
R 461	4,7 Ω 0,2 W	8 940 599 243
R 506	10 kΩ	8 940 599 586
R 516	470 kΩ	8 941 599 749
R 525	470 Ω	8 941 599 833
R 549	10 kΩ	8 941 599 827
R 561	100 Ω	8 941 599 834
R 562	1 Ω	8 940 599 378
R 572	4,7 kΩ	8 940 599 605
R 573	820 Ω 1 W	8 940 599 223
R 576	15 Ω 7 W	8 940 599 412
R 586	2,7 kΩ	8 940 599 608
R 591	1 Ω 0,7 W	8 940 599 606
R 598	180 Ω	8 940 599 735
R 609	PTC	8 941 300 122
R 621	2,2 Ω 7 W	8 941 091 088
R 623	VDR	8 941 300 123
R 624	4,7 MΩ 0,5 W	8 940 599 166
R 627	4,7 MΩ 0,5 W	8 940 599 166
R 654	1,5 kΩ	8 941 599 831
SI 601	2,5 A T	1 904 520 202
SI 624	1,25 A T	8 669 404 072
SI 691	1,25 A T	8 669 404 072
T 241 T 262 T 267 T 272 T 277 T 513 T 522 T 537 T 568 T 572 T 583 T 593 T 644 T 801 T 835	BC 558 A BC 548 B BC 548 A BU 508 D BU 508 D BC 548 B BF 299 BUZ 90 A BC 548 C BC 548 B	8 905 707 325 8 925 707 313 8 925 707 313 8 925 707 313 8 925 707 313 8 945 705 503 8 925 707 313 8 905 707 312 8 945 705 426 8 945 705 426 8 905 707 313 8 945 706 004 8 945 706 005 8 905 707 578 8 905 707 313
TR 526	DST <i>(29201-028.01)</i>	8 669 435 201
TR 563	TREIBER	8 669 435 228
TR 651	NETZ (29201-327.97)	8 669 435 248
	BILDR. ANSCHLUSSPL PL. JONCT. TUBE CAT	
19	BILDR ANSCHLUSSPL. PL. JONCT. TUBE CATH. (29305-022.01)	8 669 425 918
1	BILDRÖHRENFASSUNG DOUILLE TUBE CATH.	8 669 423 601
C 714	0,022 μF 400 V	8 942 899 094
C 716	560 pF 2 kV	8 942 899 280
D 707	ZPD 4,7	8 905 421 258
D 711	1N 4148	8 905 405 822
D 734	1N 4148	8 905 405 822
D 742	1N 4148	8 905 405 822
D 762	1N 4148	8 905 405 822
D 781	1N 4148	8 905 405 822

Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No. cde.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		·
R 700 R 751 R 771	FOCUS/SG 1 kΩ 1 kΩ	8 941 599 706 8 941 599 620 8 941 599 620
€		
T 736	BF 421	8 945 705 707
T 741 T 756	BF 871 S BF 421	8 905 706 171 8 945 705 707
T 761 T 776	BF 871 S BF 421	8 905 706 171 8 945 705 707
T 781	BF 871 S	8 905 706 171
	ZF-VERSTÄRKER MODUL AMPLIFICATEUR FI	
20	• ZF-VERSTÄRKER MODUL AMPLIFICATEUR FI (29504-142-25)	8 669 435 476
1	BUCHSE (EURO-AV) PRISE	8 669 425 625
- X		·
C 2234	4,520 pF	8 943 995 038
-▶ -		·
D 2213 D 2218 D 2221	BB 619 A BB 619 A BB 619 A	8 945 406 319 8 945 406 319 8 945 406 319
D 2228 D 2236	LL 4148 BA 582	8 925 405 572 8 945 406 299
D 2237 D 2252	BA 582 LL 4148	8 945 406 299 8 925 405 572
D 2292 D 2322	LL 4148 LL 4148	8 925 405 572 8 925 405 572
D 2323 D 2351	LL 4148 BB 619 A	8 925 405 572 8 945 406 319
D 2352 D 2363	BB 619 A LL 4148	8 945 406 319 8 925 405 572
D 2366 D 2374	LL 4148 BB 619 A	8 925 405 572 8 945 406 319
D 2383 D 2384	BA 582 BA 582	8 945 406 299 8 945 406 299
D 2411	LL 4148	8 925 405 572
~		
F 2207 F 2213		8 669 435 068 8 669 435 042
F 2226 F 2233		8 669 435 043 8 669 435 263
F 2251	5,5 MHz	8 946 193 113
F 2253 F 2351		8 669 435 047 8 669 435 073
F 2353 F 2354	OFW G 3950	8 669 435 074 8 669 435 075
F 2371 F 2386		8 669 435 264 8 669 435 046
IC 2201 IC 2240	MC 78 L 12 ACPRA TDA 4481	8 945 903 392 8 945 903 085

Pièces de Rechange

Ersatzte	illiste	
Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No. cde.
IC 2290 IC 2320 IC 2350	MC 14052 BCP MC 14094 BCP TDA 5931-5	8 905 955 540 8 945 901 336 8 945 903 342
-		
R 2201 R 2322 R 2323 R 2327	180 Ω 22 kΩ 33 kΩ 100 kΩ	8 940 599 603 8 941 599 290 8 941 599 289 8 941 599 841
®		
T 2206 T 2207 T 2213 T 2311 T 2312 T 2313 T 2381 T 2386 T 2392 T 2396	BF 799 BF 799 BF 414 BC 848 BC 848 BC 848 BC 548 C BC 558 C BC 558 A BC 548 C	8 925 706 155 8 925 706 155 8 945 705 417 8 945 705 574 8 945 705 574 8 945 705 574 8 905 707 455 8 905 707 459 8 905 707 325 8 905 707 455
	RGB-MODUL MODULE RVB	
21	• RGB-MODUL MODULE RVB (29504-165.30)	8 669 435 477
#		
C 5071 C 5073	4,520 pF 4,520 pF	8 943 995 038 8 943 995 038
>-		
D 5007 D 5056 D 5057 D 5106 D 5107 D 5124 D 5124 D 5143 D 5211 D 5212 D 5213	1 N 4148 1 N 4148 5,6 1 N 4148 1 N 4148	8 905 405 822 8 905 405 822 8 905 405 822 8 945 421 468 8 905 405 822 8 905 405 822
~		
F 5013 F 5042 F 5083		8 669 435 241 8 669 435 265 8 669 435 266
70000		
IC 5030 IC 5080 IC 5100 IC 5120 IC 5150	MC 14551 BCP TDA 4650 TDA 4661 TDA 4565 V 3 TDA 3505	8 945 903 385 8 945 706 115 8 945 903 391 8 945 901 586 8 945 901 587
- I -		
Q 5071 Q 5073	7,159090 MHz 8,867238 MHz	8 946 193 414 8 946 193 413
L		

Position Position	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. No.cde.
-		
R 5083 R 5206	470 Ω 4,7 Ω	8 941 599 774 8 940 599 243
®		
T 5008 T 5016 T 5017 T 5023	BC 548 C BC 548 C BC 558 C BC 548 A	8 905 707 578 8 905 707 455 8 945 706 160 8 905 707 312 8 905 707 455
T 5048 T 5051 T 5124 T 5146	BC 548 C BC 548 A BC 548 A BC 558 C	8 905 707 312 8 905 707 312 8 945 706 160
	VERPACKUNG EMBALLAGE	
22	VERPACKUNG EMBALLAGE	8 669 495 217
23	STYROPOR-FORMTEIL PIECE STYROPOR	8 669 495 214

· AUSTAUSCH-MODUL

Änderungen vorbehalten Modifications réservées

BLAUPUNKT

BOSCH Gruppe

Téléviseur Couleur - Farbfernseher

PM 37-41 F 7669 011 710

PM 40-41 F 7661 022 710

PM 45-41 F 7661 062 710

PM 55-41 F 7661 242 710

Notice d'accompagnement Kundendienstschrift

Sommaire

Pages	Pages
Caractéristiques techniques 2 Prescriptions de sécurité 3 Symboles 4-8 Concordance canal afficheur 9 Télécommande TC 133 / TC 192 10 Programmation du téléviseur 11-12 Fonctions spéciales 13-14 Processeur de commande 15 Bus I2C 15 Organigramme de dépannage de l'alimentation 16 Châssis FM 311.02 17-20 Synoptique du châssis Blaupunkt FM 311.02 F 21-24	Réglage ligne, phase 24 Schéma du Tuner Hyperbandes 25-26 FI/SYNCHRO 27-28 Schéma module F.I. 29-31 RVB 32-34 Réglage PAL/SECAM et modification K' 35 CI RVB 36 Schéma CI TUBE 37 cm 37-38 Schéma CI TUBE 40 - 45 - 55 cm 39-40 CI TUBE - Prises audio vidéo S-VHS 41 Télécommande TC 192 42 Télécommande TC 133 43

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tubes:

37 cm 2 / 14"; 90°, 40 cm 2 / 15"; 90°,

45 cm / 17"; 90°, 50 cm / 19"; 90°, 51 cm / 20"; 90°, 55 cm / 21"; 90°,

ELECTRONIQUE:

49 Programmes + 2 positions AV

Tuner Interbande/Hyperbande aux pas de 8 MHz, 10,5 MHz et 12 MHz pour la version F et

7 MHz pour la version EURO.

Recherche automatique par synthétiseur de

fréquence

NORMES:

L', L, B, G.

STANDARD

COULEUR:

PAL/SECAM Automatique pour la version

EURO

PAL/SECAM/NTSC en version Multi.

SON FI:

5,5 MHz FM norme B/G 6,5 MHz AM norme L, L' Puissance musicale 4 W

CONNEXIONS:

En façade - Prise casque Ø 3,5 mm avec cou-

pure HP.

Au dos de l'appareil - Prise péritélévision et

prise S.VHS version multi.

ALIMENTATION:

Tension 190-264 V, 50/60 Hz

CONSOMMATION en

POSITION VEILLE: = 37 cm environ 8 W

> 37 cm environ 10 W

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe II, il convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite sur l'appareil en état de marche, conformément à la norme VDE 0701 § 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe II, signalées par le symbole 🗍

Mesure de la résistance d'isolement selon VDE 0701

Brancher un appareil de mesure d'isolation (U_{test} = 500 V-) simultanément sur les deux pôles secteur et entre toutes les parties métalliques ou métallisées accessibles de l'appareil (antenne, embases, touches, enjoliveurs, vis, etc.).

Le fonctionnement est correct lorsque :

 $R_{isot} \geqslant 2 M\Omega$ pour une U_{test} : 500 V-Durée de la mesure : \geqslant 1s

Observations : L'isolation des appareils de la classe II, de part leur conception résistance de décharge, peut être inférieur à 2 M Ω , (Fig. 1).

Mesure du courant de fuite selon VDE 0701

Brancher un ampèremétre du courant de fuite ($U_{test} = 220V \approx$) simultanément sur les deux pôles du secteur et entre toutes les parties métalliques ou métallisées accessibles de l'appareil (antenne, embases, touches, enjoliveurs, vis, etc.). Le fonctionnement est correct lorsque (Fig. 2) : $I_{fuite} \leqslant 1$ mA pour U_{test} : 200 V \approx Durée de la mesure $\leqslant 1$ s.

Pour ces mesures, nous préconisons l'utilisation du METRATESTOR3 (instrument de mesure pour le contrôle d'appareils électriques conformes à la norme VDE 0701).

METRAWATT GmbH

Geschäftsstelle Bayem

Tiebstr. 44

D 8000 München 50

Dans le cas où la sécurité de l'appareil n'est pas assurée pour les raisons suivantes :

- la remise en état est impossible
- l'utilisateur ne souhaite pas la remise en état de l'appareil, l'utilisateur doit être informé par écrit du danger que représente l'utilisation de l'appareil.

Recommandations pour la maintenance

- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine. Les composants et ensembles de composants signalés par le symbole doivent être impérativement remplacés par des pièces d'origine.
- Respecter la valeur nominale des fusibles.
- Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particulièrement aux isolements et pièces isolantes.
- Vérifier le bon état extérieur des câbles secteur et des câbles de raccordement au point de vue isolement avant la mise sous tension
- Nettover les soudures avant de les renouveler.
- Dégager les voies d'aération.




FIG: 1 MESURE DE LA RESISTANCE D'ISOLEMENT.

A L'AIDE D'UNE PINCE VERIFIER TOUTES LES PARTIES METALLIQUES OU METALLISEES.




FIG: 2 MESURE DU COURANT DE FUITE.

A L'AIDE D'UNE PINCE VERIFIER TOUTES LES PARTIES METALLIQUES OU METALLISEES.

IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.	FBAS TON	Basisband/Baseband/Bande de base/Banda base/Banda base
Р	Programm / Program / Programme / Programma /Programa	VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video
P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.	ZF	ZF-Signal / IF signal / Signal FI / Segnale FI / Señal de FI
P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal	R/50	Rot-Signal - 50 Hz vert.,15625 Hz hor. / Red signal - 50 Hz vert., 15625Hz hor. / Signal rouge - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Segnale rosso - 50 Hz vert., 15625Hz hor. / Señal roja -
М	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria		50 Hz vert., 15625 Hz hor.
NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma	G/50	Grün-Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Green signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Signal vert - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Segnale verde - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Señal verde - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
+	Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +	· [=]	Blau - Signal - 50 Hz vert.,15625 Hz hor. / Blue signal - 50 Hz
-44	Feinabst / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -	B/50	vert., 15625 Hz hor. / Signal bleu - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Segnale bleu - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Señal azul - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen	P.400	Rot-Signal -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Red signal -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Signal rouge -100 Hz vert., 31250 Hz
REF.	Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen	R/100	hor. / Segnale rosso -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal roja -100 Hz vert., 31250 Hz hor.
	Balance / Balance / Balance /Balanciam. / Balance	G/100	Grün-Signal -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Green signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Signal vert -100 Hz vert.,
С	Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Seleccion canal	G/100	31250 Hz hor. / Segnale verde -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal verde -100 Hz vert., 31250 Hz hor.
S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial	B/100	Blau-Signal -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Blue signal -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Signal bleu -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Segnale blu -100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal azul -100 Hz
T1	Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1		vert., 31250 Hz hor.
T2	Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2	Y /50	Y -Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Y -Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Signal Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Segnale Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Señal Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
	Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica	[<i>T</i>]	R-Y -Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / R-Y -Signal - 50 Hz
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	R-Y/50	vert., 15625 Hz hor. / Signal R-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Segnale R-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Señal R-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
▷.⊠	Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte		B-Y -Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / B-Y -Signal - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Signal B-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
₩	Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo	B-Y/50	/ Segnale B-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor. / Señal B-Y - 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
	Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste		Y -Signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Y -Signal - 100 Hz
	Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Contrasto colore / Contraste de color	Y/100	vert., 31250 Hz hor. / Signal Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Segnale Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor.
	Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección		R-Y -Signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / R-Y -Signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Signal R-Y - 100 Hz vert.,
FBAS	FBAS-Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale video composito / señal video compuesta	R-Y/100	31250 Hz hor. / Segnale R-Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal R-Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor.
SSC	Supersandcastle	[BV/]	B-Y -Signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / B-Y -Signal - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Signal B-Y - 100 Hz vert.,
SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz	B-Y/100	31250 Hz hor. / Segnale B-Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor. / Señal B-Y - 100 Hz vert., 31250 Hz hor.
SSB	Spitzenstrahlstr. Begr. / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz	SSC/ 50	Supersandcastle 50 Hz vert., 15625 Hz hor.
R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal	SSC/ 100	Supersandcastle 100 Hz vert., 31250 Hz hor. (Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse /
	roja Grün-Signal / Green signal / Signal vert / Segnale verde /	ABK	impulsion de suppress, de burst / Imp. di soppress, del burst / Imp. supresion burst
B	Señal verde Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal		
	azul Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Señal Y		
Y	Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chro-		
F	ma / Señal croma		8

Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro

sw

CS/100	Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250 Hz/100 Hz (Composite Sync.) Combined hor./vert. sync signal 31250 Hz/100 Hz (Composi-	IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos
	te Sync) Signal synchr. hor./vert. combiné 31250 Hz / 100 Hz (Synchr.	VT SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto
	composité) Segnale sincr. orizz./vert. 31250 Hz/100 Hz (Sincr. Composi-		Schneller I ² C Bus / I ² C Bus clock high speed / I ² C Bus
	to)	SCL 100	grande vitesse / I ² C Bus veloce / Clock del I ² C Bus de alta
	Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100 Hz (Sincr. compuesto)		velocida
CSY	Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
	Video Comp. Hor. Sync. Implus für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de	IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos
HS	sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.	VT DATA	VT Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	SDA	I ² C - Daten / I ² C data / I ² C données / I ² C dati / I ² C datos
	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction ver-		
VG	ticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.	VT SDA	I ² C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto
BB	Rechner Stop I ² C Bus frei / Computer Stop I ² C Bus is free / Microprocesseur stop I ² C Bus disponible / Calcol. stop I ² C Bus libero / Stop micropr. disponible	F _V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV
		Fu	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU
AUDIO	Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / segnale audio / Señal audio	DL	Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / Linea de retardo
AUDIO-L	Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda	SYNC	SyncSignal / SyncSignal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.
AUDIO-R	Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit /		•
AUDION	Segnale audio destra / Señal audio derecha	FBAS SYNC.	FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video
AUDIO TV	Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV		compuesta
	Tanainnal VCD Covet / Audio pignal VCD unit / Signal gudio	DATA	Daten / Data / Données / Dati / Datos
AUDIO VCR	Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR	SYNC.	Sync. VT / Sync. VT / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto
ENABLE TON	Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitation sonido	SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétext / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto
ENABLE LED	Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitation LED		Dynamische vert. Versch. 25 Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25 Hz, active on video and mix
ENABLE FT	Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitation Sintoinia fina	SHIFT VIDEO	operation / Decal dynam. de l'image 25 Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25 Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25 Hz, activo
EURO-AV	Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal		con video Y funciones mixtas
VIDEO	video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV		Dynamische vert. Versch. 25 Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25 Hz, active on freeze-frame and Videotext /
EURO-AV AUDIO-R	Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV	SHIFT	Decal dynam. de l'image 25 Hz, actif sur arret immage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25 Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25 Hz, activo con imagen parada Y Videotexto
EURO-AV AUDIO-L	Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV		active con imager parada i videotoxio
U _{G1}	Spg. Gitter 1 / Volt. grid 1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia 1 / Tens. rejillas G 1		
U _{sg}	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. grille - ecran / Tens. griglia schermo / Tens. aceleradores		
U _{FOC}	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. / Tens focalizacion		
FHF	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT		
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilatation TEXTE		
CLK	Clock		
SCL	I ² C - Clock - I ² C - Bus		•
VCL	VCR - Clock		

ICL

I Bus -Clock

			·
U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC/ Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF	XTB I	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. commut. Teletexto
U_1/11	Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda	URESET	Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset
VHF	Schaltspg. VHF/VHF switching volt./Tens. de commut. VHF / Tens di commut. VHF / Tens. conmut. VHF	U STAND	Schaltspg. Stand By / Switching volt. Stand By / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Stand By / Tens. conmut. Stand By
UHF	Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens di commut. UHF / Tens. conmut. UHF	∪ ₄ нив	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. commut. devia-
U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV		cion Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens.
U NF 1	Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. conm. BF 1	DEEM	commut. desaccent. /Tens. commut deenfasi / Tens. conmut. deenfasis
U NF 2	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. conm. BF 2	U CAM	Schaltspg. Camera Wiedergabe / Switching volt. camera playback / Tens. commut. reprod. camera / Tens. commut. riproduz. telecam / Tens. conm. reprod. camara
U POL.	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion	U EG-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Buchse-Cinch Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart - Cinch / Tens. conm. EURO-AV - Cinch
0/3/6/9V	0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V	U LED	Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Commut. di commut. LED / Conmut. LED
SEC	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM	U TON 1/2	Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2
U PAL	Schaltspg. PAL/Switching volt. PAL/Tens. de commut. PAL/Tens di commut. PAL/Tens. conmut. PAL	UNIC	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM
HIFI	Schaltspg. HIFI/Switching volt. HIFI/Tens. de commut. HIFI/Tens di commut. HIFI/Tens. conmut. HIFI	U W/N	Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga -
U VQ	Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut. video		stretta / Tens. Fl ancho - estrecho Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam
NORM	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma	U Leich-	spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor del punto luz
U EURO-	Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV	U S-VHS	Schaltspg. S-VHS/Switching volt. S-VHS/Tens.de commut. S-VHS/Tens. de commut. S-VHS/Tens. de conmut. S-VHS
U KOIN 50/60Hz	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.	U CA	Schaltspg. Camera Wiederg. über C-AV Eingang/ Switching volt. cam. playback via C-AV input/Tens de commut pour lec. de camera par l'entree C-AV / Tens.de commut. in riproduz.
U DATA	Schaltspg, Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos	C-AV	cam tramite ingresso C-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada C-AV
U 4588tz	Schaltspg. 4,5 MHz / Switching volt. 4.5 MHz / Tens. de commut. 4,5 MHz / Tens. di commut. 4,5 MHz / Tens conmut. 4,5 MHz	WISCH	Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching volt. temp. cont. / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto / Contacto supresor tens. de conmut.
U _{MUTE}	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento /Mu-	UAFC	Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF
MUTE	ting	U 🗸	Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner

Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft Coinc. switching volt. linked with video source Signal de coincid. combiné avec source video Tens, di commut. a coinc. combinata con sorg video senal de

coincidencia combinada con video Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez.

/ Tens. conmut.-proteccion

SCHUTZ

U 50/60 HZ

Schaltspg. 50-60 Hz / Switching volt. 50-60 Hz / tens. de commut. 50-60 Hz / Tens. di commut. 50-60 Hz / Tens.

conmut. 50-60 Hz

Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie video EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV


Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee / Tens. regul. retardada

/ Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner

UAGC

U FEAS

HOR.	Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.	$\overline{\hspace{1cm}}$	Zeilenbreite / Line width / Amplitude horizontale / Larghezza di riga / Amplitudo Horizontal
III_ HOR.2FH	31250 Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe 31250 Hz Triggering pulse for horiz. output 31250 Hz commande pour l'étage final lignes		Hor. Frequenz / Hor. Frequency / Fréqu. horiz. / Frequ. orizz. / Frequ. horiz.
HOR.2FH	Imp. Pilotaggio di 31250 Hz per stadio finale di riga Impulso de exitación 31250 Hz para paso final de lineas		Hor. Linearität / Hor. linearty / Linéar. Horizont / Linear. orizz. / Lineal. Horizontal
VERT.	Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro		Bildlage hor. / Hor. picture position / Cadrage horizont. /
VERT.	Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.		Posizione orizz. d'immagine / Centrado horizontal
	Vert Sägezahn 100 Hz / Vert saw tooth 100 Hz / Signal dent de scie 100 Hz / Dente di sega vert. 100 Hz / Dientede sierra	$\left(\right) \longrightarrow \left(\right)$	Ost-West Amplitude / East-West amplitude / Amplitude Est - Ouest / Ampiezza Est-Ovest / Amplitud E-O
VERT.100	vert. 100 Hz	(33)	Ost-West Symmetrie / East-West symm. / Symm. Est-Ouest / Simm. Est-Ovest / Simetria E-O
VERT.100	Vert. Parabel 100 Hz / Vert. parabolic 100 Hz signal / Signal parabolique 100 Hz vert. / Segnale parab. vert. 100 Hz / Senal parabolica vert. 100 Hz		Bildamplitude / Frame ampl. / Ampl. verticale / Ampiezza d'immagine / Ampl. vertical
VERT.	Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.		Vert. Frequenz / Vert. frequency / Fréqu. vert. / Frequ. vert. /
	Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement /Impulso a cadenza / Imp. puerta		Frequ. vert.
	Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche- Arrêt / Clamping InsDisins. / Clamping EncApag.		Vert. Linearität / Vert. linearity / Linéarité vert. / Linear. vert. / Linealidad vert.
 REF.	Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imp. di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.		Bildlage vert. / Vert. picture position / Cadrage vertical / Posiz. vert. d'immagine / Centrado vert.
PULSE	Pulse für Polarotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de Polariastion / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos dara Polarrotor		Trapez / Trapezium / Trapèze / Trapezio / Trapecio
OW.	O-W Amplitude / E-W amplitude / Amplitude E-O / Ampiezza E-O / Amplitud E-O		Focusregler / Focus control / Réglage de focalisation / Regolat. di focalizz. / Control de foco




Resistencia ininflamable

Ininflammable

SI-R	Sicherungswiderstand Spring off resistor Resistenza di sicurezza Resistencia con resorte de segurida Rés. fusible
*	Drahtwiderstand m. Wattangabe Wire wound resistor w. wattage Resistenza a filo Resistencia bobinada (Disipación) Bobinée avec ind. puissance
NTC	Heißleiter / NTC resistor Termistore NTC / Resistencia CNT Varistor (CTN)
PTC -	Kaltleiter / PTC resistor Termistore PTC / Resistencia CPT Varistor (CTP)
— - ^K	Keramikkondensator Ceramic capacitor Condensatore ceramico Condensador cerámico Céramique
 -	Folienkondensator Film capacitor Condensatore a foglia Condensador laminado Film plastique

Polypropylenkondensator -HPolypropylene capacitor Condensatore al propilene Condensador de polipropileno ad Polypropyléne Elektrolytkondensator **-**||+ Electrolytic capacitor Condensatore elettrolitico Condensador electrolitico Electrolytique Tantal-Elektrolytkondensator Tantalum electrolytic capacitor Condensatore elettro. al tantalio Condensador de tantalio Tantale bipolarer Elektrolytkondensator bipolar electrolytic capacitor Condensatore elettrolitico bipolare Condensador electrolitico bipolar Electrolytique bipolaisé



Concordance entre l'indication du canal à l'écran et le numéro du canal normalisé

Indications	Fréquence porteuse image (MHz)	NI			PLAN DE FREQUENCE des réseaux hertziens PLAN DE FREQUENCE des réseaux câblés français							
Canaux à l'écran i		Norme	Canaux	Indications à l'écran	Fréquence porteuse image (MHz)	Norme	Pas (MHz)	Canaux	Indications à l'écran	Fréquence porteuse image (MHz)	Norme	Pas (MHz)
2 CO2	55,75	r l	S 1	so1	120,75	L	8	С	S40	128,75	L	12
3 C03	60,5	ľ	S 2	SO2	128,75	L	8	D	S41	140,75	L	12
4 C04	63,75	Ľ'	S 3	SO3	136,75	l	8	٤	S42	1 <i>52,75</i>	L	12
5 C05	176	Ľ l	S 4	SO4	144,75	L	8	ľ	. \$43	164,75	L	12
6 C06	184	f,	S 5	SO5	152,75	L	8	G	S44	176,75	l l	12
7 C07	192	Ľ	5.6	S06	160,75	L	8	Н	\$45	188,75	l i	12
8 C08	200	ť.	S 7	SO7	168,75	l	8		S46	200,75	L	12
9 C09	208	ľ.	S 8	508	1 <i>76.</i> 75	l t	8	1	S47	212,75	l L	12
10 C10	216	L P	S 9	S09	184,75	l L	8	·K	\$48	224,75	L	12
	i		\$10	S10	192,75	l i	8	L	S49	236,75	l ti	12
E 2 CO2	48,25	В	\$11	511	200.75	1 1	8	M	550	248,75	lι	12
E 3 CO3	55,25	В	\$12	S12	208 <i>.</i> 75	l L	8	Ν	551	260 <i>,75</i>	l L	. 12
E 4 C04	62,25	В	\$13	\$13	216,75	Ī	8	0	552	272,75	ا آ	12
E 5 CO5	175,25	В	S14	S14	224,75	1	- 8	P	553	284,75	[12
E 6 C06	182,25	В	\$15	S15	232,75	li	8	la	S54	296,75	l i	12
E 7 C07	189,25	В	\$16	S16	240,75	l	8			,_	-	
E 8 C08	196,25	В	S17	S17	248,75	li	8					l
E 9 C09	203,25	В	\$18	S18	256.75		8					l
E10 C10	210,25	B	\$19	\$19	264,75	li	8	S70	S70	120,75	L	10,5
EII CII	217,25	B	\$20	S20	272,75	li	8	S71	S71	131,25	ا أ	10.5
E12 C12	224,25	B	521	S21	280,75	li	8	S72	S72	141,75	[10,5
112	224,20	- J	S22	522	288,75	li	8	S73	S73	152,25	[10,5
A C13	53,75	В	S23	523	296,75	li	8	S74	S74	162,75	li	10,5
B C14	62.25	B	320	020	270,73	'		S75	S75	173,25	i	10,5
C C15	82,25	B	S24	S24	303,25	L	12	S76	S76	183,75	انا	10,5
	02,23	٠	S25	S25	315,25	[12	S77	S77	194,25		10,5
D C16	175,25	В	\$26	S26	327,25		12	S78	S78	204,75		10,5
E C17	183.75	В	S27	S27	339,25		12	S79	579	215,25	ااًا	10.5
F C18	192,25	В	S28	S28	351,25	Ĺ	12	S80	S80	225,75	[10,5
G C19	201,25	В	\$29	529	363,25	1 :	12	S81	581	236,25		10,5
H C20	210,25	B	S30	S30	375,25		12	S82	582	246.75	[10,5
11 620	210,23		531	\$31	387,25		12	583	583	257,25		10,5
			S32	S32	399,25	l L	12	363 S84	584	267,75	[10,5
21 C21	471,25	LouG	S33	\$33 \$33	411,25		12	585	S85	207,73		10,5
21 C21 C22	471,23	LouG	533	\$33 \$34	411,25	L	12	585 586	S86	278,23 288,75	L	10,5
22 C22	4/4,23	100 G	S34 S35	S34 S35	423,25 435,25		12	300	360	200,73	"	10,3

Les canaux spéciaux (réseaux câblés) ne font pas, au moment de l'impression de cette notice, l'objet d'une normalisation appliquée à l'échelon national. Veuillez vous adresser à votre revendeur BIAUPUNKT, en cas de difficulté de réception de ces canaux.

Plan de fréquence des réseaux câblés européens

447,25

459,25

INTERBANDE

69

C69

Nom du Canal officiel	Affichage T.V.	Porteuse image MHz	Pas du canal
S 1.	SO1	105,25	7
S 2	SO2	112,25	7
S 3	SO3	119,25	7
S 4	SO4	126,25	7
S 5	\$05	133,25	7
S 6	S06	140,25	7
\$ 7	S07	147,25	7
\$ 8	SO8	154,25	7
S 9	S09	161,25	7
S10	\$10	168,25	7
S11	S11	231,25	7
S12	S12	238,25	7
\$13	S13	245,25	7
S14	S14	252,25	7
\$15	S1 <i>5</i>	259,25	7
\$16	\$16	266,25	7
\$17	\$17	273,25	7
S18	\$18	280,25	7
\$19	\$19	287,25	7 .
S20	\$20	294,25	7 .

855,25

L ou G

\$36

\$37

\$36

S37

NOTE:

1° Si l'appareil est équipé du μP de commande ZC 88606 ou 88619 : Pour obtenir les canaux des réseaux câblés français, afficher le numéro de canal S et choisir de S1 à S86. Pour obtenir les canaux des réseaux européens, afficher le

HYPERBANDE

Nom du Canal officiel	Affichage T.V.	Porteuse image MHz	Pas du canal
S21	S2 1.	303,25	8
S22	S22	311,25	. 8
\$23	S23	319,25	8
S24	S24	327,25	8
\$25	\$25	335,25	8
\$26	S26	343,25	8
S27	S27	351,25	8
\$28	·S28	359,25	8
529	S29	367,25	8
\$30	530	375,25	8
\$31	S31	383,25	8
S32	S32	391,25	8
\$33	S33	399,25	8
\$34	\$34	407,25	8
S35	\$35	415,25	8
\$36	\$36	423,25	8
\$37	S3 <i>7</i>	431,25	8
\$38	S38	439,25	8
\$39	\$39	447,25	8
\$40	S40	455,25	8
\$41	S4 1	463,25	8

MENU, choisir la lettre D de la langue allemande et choisir de S1 à S41.

2° Si l'appareil est équipé du μP de commande ZC 88621, choisir le plan de fréquence français ou européen dans le menu.

ELEMENTS DE COMMANDE DE LA TELECOMMANDE TC 192 OU TC 133

- (2) Touche (b) Mettre hors service. Le poste reste en mode stand-by.
- (5) Touche basculante (1) +
- (4) Contraste
- 49 Touche TV Sans fonction
- (1) Touche basculante 🗘 +
- (10) Luminosité
- (45) Touche i

Indication et désactivation sur l'ecran

- (13) Touche basculante ⊗ +
- (12) Intensité des couleurs
- (41) Touche PIP
 - Sans fonction
- 27 Touche SAT Sans fonction
- (16) Touches de chiffre 0 ... 9
- pour choisir les stations de programme
- (42) Touche basculante △ P ▽
 - pour commuter, p.ex. sur des autres stations de pro-
- gramme
- 1 Touche pour couper et réécouteur le son des H-P
- For Touche basculante < □ □ □</p>
- 3 Volume
- 62 Touche +1

Sans fonction

- (48) Touche
 - Sans fonction
- 46 Touche 🗊
- Sans fonction
- 61 Touche (1)
 Sans fonction
- 59 Touche STOP Sans fonction
- 60 Touche
- Sans fonction

 Touche Sans fonction
- 52 Touche Sans fonction
- 58 Touche -1
- Sans fonction

 (o) Touche N/E
 - Touche pour les niveaux standard et touche de mémoire
- (26) Touche C/S

Service hôtel et mémorisation automatique

(7) Touche AUX

Sans fonction


(29) Touche AV


pour activer la station de programme AV1 et AV3

© Touche 🕘

Sans fonction

- 28 Touche 30 Sans fonction
- 3 Touche 00 Sans fonction





TC133

LES FONCTIONS SPECIALES

Limitez le nombre de programmes à 9:

Vous avez la possibilité de limiter le nombre de positions de programmes de votre téléviseur, si vous disposez d'un nombre de chaînes inférieur ou égal à 9.

Limitez le nombre de programmes par le menu:

rrocedez comme suit :	
- Maintenez une pression d'env. 3 secondes sur la touche-	45)
puis, appuyez sur la touche Le menu BLAUPUNKT s'affiche à l'écran.	(<u>o</u>)
- Sélectionnez la ligne FONCTION SPEC. par pressions successives sur la touche	43
puis, appuyez à nouveau sur la touche-	0
Le menu FONCTION SPEC. s'affiche à l'écran, et l'indica- tion 1 - 49 est en jaune. Pour activer cette indication, sélectionnez la touche ———	0
- Choisissez l'indication 1 - 9 avec la touche 1 - 9 s'affiche en rouge. - Validez par une pression sur la touche	9
Pour revenir au mode "49 programmes", sélectionnez l'indication 1 - 49 à l'aide de la touche	8
puis, pour valider, appuyez sur la touche	(0)

Afin de vous permettre de zapper,	vous	pouvez li-
miter le nombre de programmes	par	program-
mation du canal 00 :	-	

Exemple de limitation à 14 programmes :

- Sélectionnez la position de programme P15.
- Programmez sur cette position, le numéro de canal **00**.

Lorsque vous sélectionnez à présent les programmes à l'aide de la touche vous retrouvez **P1**, après la sélection de **P14**.

Supprimez les affichages à l'écran:

- Affichez le menu FONCTION SPEC. (comme indiqué plus haut).
- Sélectionnez la ligne OSD par pressions sur la touche — 43
- Activez la position ON par une pression sur la touche — © ON s'affiche en rouge.
- Sélectionnez à présent la position OFF avec la touche — 8
- Validez par une nouvelle pression sur la touche — © Si vous désirez à nouveau afficher les indications OSD, effectuez l'opération inverse, en sélectionnant ON avec la

Programmez l'arrêt automatique:

touche

puis, validez.

- Affichez à présent le menu ARRET PROG. en appuyant une nouvelle fois sur la touche L'indication 00 apparaît en rouge.

 Utilisez maintenant les touches numériques (1-0) du clavier, pour programmer la minuterie de 1 à 99 minutes.

 Vous pouvez aussi programmer un temps par pas de 15 mi

ou la touche	43

Programmez OO, pour annuler la fonction "minuterie".

nutes (de 0 à 90 minutes) par pressions sur la touche-

BLAUPUNKT				
VEILLE	▽			
LISTE EA	AETTEURS			
D - F - I	. E . P			
GB - NL -	SK - SF			
FONCTION	SPEC.			
A W OK	i			

FONC	ION	SPEC.
PROG.	1-9	1-49
OSD	ON	OFF
PROGR	RAMM	ER HP
	OK «	< > i

FONC	TION	SPEC.
PROG.	1-9	1- 49
OSD	ON	OFF
PROGI	RAMM	ER HP
	OK	< > i

FONCT	ION	SPEC.
PROG.	1. 9	1-49
OSD	ON	OFF
PROGR	RAMMI	ER HP
	OK «	< > i

Les lettres OSD signifient:

- On Screen Display (programmation par affichage sur l'écran).
 - * La ligne PROGRAMMER HF est réservée au service après vente

BLAUPUNKT		
VEILLE	₩	
LISTE EM	ETTEURS	
D-F-1-	. E - P	
GB - NL - :	SK - SF	
FONCTION	SPEC.	
A W OK	i	

<u> </u>	AR	RET	PROG.	
		00	MIN.	
♥	Δ	0 - 9	OK	1

Une minute avant la fin de l'arrêt programmé, le menu ARRET PROG. apparaît à l'écran.

Vous avez à ce moment, la possibilité d'annuler ce mode, en programmant 00.

LES FONCTIONS SPECIALES

Programmez une clef électronique:

Cette fonction consiste à introduire un code à quatre chiffres, dans le menu réservé à cet effet, autorisant le fonctionnement du téléviseur.

Procédez comme suit :

- Effectuez une pression d'env. 3 sec. sur la touche ———	45)
- Sélectionnez la touche dans un temps inférieur à 3 secondes. Le menu BLAUPUNICT s'affiche à l'écran. - Activez la position VEILE par une nouvelle pression sur la touche	(a)
- Sélectionnez la clé à l'aide de la touche	3
 Validez par une pression sur la touche Le menu "clé électronique" s'affiche à l'écran. Introduisez votre code personnel par les touches numéri ques (1 - 0) du clavier. Confirmez par la touche 	<u>6</u>
- Appuyez sur la touche ————————————————————————————————————	45

A présent, <u>chaque fois</u> que vous mettez le téléviseur en service par la touche marche/arrêt, ou à partir de la position VEILLE, le menu "clé électronique" se présentera à l'écran. - Composez alors les 4 chiffres de votre code. Celui-ci s'affichera, par discrétion, sous forme de 4 lettres "x". Le téléviseur se met questitôt en service.

BLAUPUNKT		
VEILLE 🕶		
LISTE EMETTEURS		
D-F-1-E-P		
GB - NL - SK - SF		
FONCTION SPEC.		
WA OK i		

▽	▽	▽
OK	0 - 9	

Déverrouillage de la clé électronique :

- Mettez le téléviseur en service, puis introduisez votre code d'accès.
- Selectionnez le menu BLAUPUNKT (touches (45), puis deux fois la touche (0)).
- Sélectionnez la clé par la touche
- cher. La fonction "clé électronique" est annulée. - Sélectionnez la touche (45)pour revenir en mode TV.

Fonctions de Service

2° Fonction horloge

Cette fonction permet de programmer une durée de fonctionnement pour un temps en minutes de 0 à 99 maximum (1H40).

Mise en oeuvre:

- a) Mettre en route le téléviseur par la touche marche/ arrêt, appuyer trois secondes sur la touche (45) de la télécommande et confirmer aussitôt par (0).
- b) Le tableau du menu apparaît sur l'écran, par la touche © sélectionner la première ligne du tableau (grave, aigu, balance, horloge et clef) en appuyant une nouvelle fois sur (0).
- c) Déplacer le curseur rouge par la touche volume" plus" 8 sur l'horloge et confirmer par (0), le menu de l'arrêt programmable apparaît. Inscrire un temps en minute de 00 à 99 qui représente le temps de marche au bout duquel l'appareil se mettra en veille, confirmer par (0).
- Nota: Cette fonction est annulée lors de la prochaine remise en route. Elle peut se combiner avec la serrure électronique. Dans ce cas, l'appareil en veille ne pourra être remis en route qu'avec le code à 4 chiffres sélectionné.
- Nota: Il est alors possible d'annuler cet arrêt en appuyant sur la touche (45) puis (16) sur le clavier de la télécommande. Confirmer par (0) et appuyer deux fois sur la touche

3° Fonction hôtel

 a) Elle permet de limiter le volume du son et de verrouiller l'accès aux règlages des canaux.

Mise en oeuvre:

- a) Mettre en route l'appareil par sa touche marche/arrêt en maintenant simultanément appuyée la touche 26 de la télécommande, un menu "SERVICE" apparaît sur l'écran.
- b) Confirmer par la touche (o) la position volume MAX.
- c) Choisir un niveau de volume par exemple 31 par les touches o ou b de la télécommande et confirmer par o. A partir de ce moment, le volume du son ne peut se règler que de zéro à 31 (valeur précédemment choisie) et l'accès au menu de règlage des canaux n'est plus possible, l'appareil ne peut plus être dérèglé intempestivement.

Annulation de la fonction :

Remettre en route l'appareil comme au point a) et confirmer la ligne volume du menu par la touche ①. Règler le volume au maximum (63) et confirmer par la touche ②.

La fonction est annulée. Diminuer le son. On peut de nouveau accéder aux règlages des canaux.

b) Position de l'affichage OSD sur l'écran

Avec les touches 42 sur ligne 3, confirmer avec la touche 6 .

Avec les touches (9 8), déplacement latéral de l'OSD.

Validation par (o)

Avec la touche (45) on quitte le mode Service.

Processeur de Commande

La programmation et les règlages du téléviseur se font par la télécommande. Enfaçade il a été conservé la touche marche/arrêt, une commande + ou - de volume son, ainsi qu'une commande de sélection progressive des programmes.

Microprocesseur

Le microprocesseur 8 bits IC 811 décode les signaux infrarouges de la TC via le récepteur IR IC 804 (pin 38, μP) ainsi que les commandes du clavier (pins 27-30). Il gère l'affichage sur l'écran, le tuner et l'IC Télétexte par le Bus ½C.

Description de fonctionnement

Sur le Bus l2C on reconnait deux types de signaux:

- SCL = Signaux d'horloge
- SDA = Signaux de données

Ce Bus commande le tuner et l'IC Télétexte. Un niveau bas pin 14 du μ P détermine le mode veille. En cas de coupure et de rétablissement du secteur, une mise en service du TVC est empêchée. L'absence d'impulsion fugitive de l'inter secteur via T 801 empêche un reset sur IC 811. Le quartz F 821 fournit entre les pins 39 et 40 la fréquence horloge de 4 MHz pour le μ P (pin 40, 5 V $_{cc}$). A chaque mise en marche, le processeur produit un créneau qui commande le "Reset IC 820" sur la pin 1.

Les convertisseurs D/A aux sorties analogiques (pins 31-35, IC 811) règlent par la modification du rapport impulsions-pauses les valeurs de contraste, de couleur, de luminosité, de teinte et de volume.

En l'absence de signal, la tension de coı̈ncidence pin 8 de l'IC 520 commute le collecteur du transistor T 537 à la masse et ainsi la pin 13 du processeur. La sortie analogique de volume commute sur zéro (Mute). Par ailleurs la sortie BF prise Scart de l'ampli F1 est interrompue. En mode programme, si le signal d'antenne est absent plus de 10 min. (tension au $\mu P,$ pin 13 "NIVEAU BAS") un compteur interne commute l'appareil en mode veille.

Tandis qu'en mode AV, la tension de commutation lente de la prise péritélévision broche 8 de l'ampli F1 se trouve pin 6 du μ P via R 834.De ce fait le μ P délivre à sa pin 9 un "NIVEAU HAUT" et coupe ainsi la sortie vidéo sur l'embase EURO-AV. En mode affichage OSD, la tension de commande "UData" à la pin 21 de l'IC 811 est en "NIVEAU HAUT".

La mise en sécurité de l'appareil est déterminée par l'état de la pin 8 du μP et commute en veille en cas de panne (voir circuit de mise en sécurité).

Affichage OSD (On Screen Display = Affichage sur l'écran) Les transistors T 262, T 267 et T 272 adaptent les sorties 16, 17, 18 du µP et les entrées à faible impédance du module chroma lors du transfert de l'affichage d'écran.

En mode OSD et Télétexte, la ligne de données UData (Chroma-RVB, contact 17) passe en "NIVEAU HAUT".

Pour le positionnement et la synchronisation de l'OSD, l'IC 811 reçoit aux pins 23 et 24 des impulsions horizontales et verticales.

Circuit de mise en sécurité

Le transistor T 583 assure la mise en sécurité de l'appareil (mise en veille) dans trois cas.

- 1) Court-circuit de C 548 (condensateur de sortie verticale).
- 2) Amplitude ligne trop importante via F de THT, D 584 et D 585.
- 3) Courant de faisceau trop important via D 587 et D 586.

Mémorisation des programmes

Dans l'IC 847 on mémorise par le Bus I2C toutes les données de programme telles que sélection de canal, règlage fin et valeurs analogiques.


Maintenance sur le Bus I 2 C

En cas de défaillances non imputables aux fonctions alimentation ou base de temps etc... il faut vérifier le Bus &C. Le µP délivre des informations à différents étages au travers du Bus l₂C.

Tableau des états


Mesure	Valeur	Point de mesure	Défaut possible (liste non exhaustive)
+ H	5 V	pin 2 IC 811	IC 811 R 863 + H absent
Horloge 8 MHz	8 MHz 5 Vcc	pin 39/40 IC 811	F 821 IC 811
Reset	Montée à +5V au moment de la M.E.S.	pin 1	IC 820 IC 811 C 825 R 825
Bus I2C	5 Vcc	pin 3/4	Retirer l'un après l'autre tous les composants alimentés par le Bus I ₂ C : tuner, IC 847 etc IC 811


SYNOPTIQUE DE DEPANNAGE DE L'ALIMENTATION




+B' =12 volts

aux oscillogrammes du schéma








nécessitent pas de retouche.



TUNER







Procédure de règlage

1. Règlage du niveau du blanc

- Injecter une mire de barre normalisée.
- Niveau chroma: mini.
- Niveau luminosité: nominal,
- Niveau contraste: maxi.
- Règler VG et VB (sur circuit C.I. tube) pour obtenir une image sans dominante de couleur.

2. Contrôle du niveau du noir

Un règlage manuel n'est pas possible, cette opération nécessite un oscilloscope avec une sonde 10:1.

Méthode:

- Injecter une mire de barre normalisée:
- Niveau chroma: mini,
- Niveau luminosité: nominal,
- Niveau contraste: au minimum.
- Mettre la sonde de l'oscilloscope sur pin 9, 12 et 15 del'IC790 (sur circuit C.I. tube).
- Le niveau du noir sur les trois cathodes doit se situer entre 140 et 150 V.

3. Règlages chroma

Pour toutes les mesures utiliser une sonde 10:1.

A) Règlages en PAL

Injecter une mire de barre normalisée standard PAL.

- Sonde de l'oscillo sur pin 17 de l'IC 5120. Avec le filtre F5013 faire le règlage afin d'obtenir un minimum de sous-porteuse.
- Relier la pin 28 de l'IC 5080 au + 12 V.
- Relier la pin 17 de l'IC 5080 à la masse.
- Règlage avec le trimmer C 5073 afin d'obtenir une pseudo synchro chroma.
- Enlever les courts-circuits.

Règlage du filtre PAL (F 5042)

- Mettre la sonde sur l'émetteur de T 5048.
- Règlage avec F 5042 pour obtenir un signal de sousporteuse maximum.

B) Règlages en SECAM

Injecter une mire de barre normalisée standard SECAM. Utiliser un oscilloscope à double trace.

- Une sonde sur pin 11 de l'IC 5100 (masse).
- Une sonde sur pin 12 de l'IC 5100.
- Règler alternativement F 5083 et R 5083 pour obtenir la ligne de référence (zéro) sur B-Y et R-Y.
- Commencer le règlage avec F 5083.

Règlage du filtre cloche.

- Sonde sur pin 12 de l'IC 5100.
- Règlage avec F 5042 (symétrie et suroscillations minima-

C) Règlage en NTSC


- Injecter une mire de barre normalisée standard NTSC.
- Relier la pin 26 de l'IC 5080 aux + 12 V.
- Relier la pin 17 de l' IC 5080 à la masse.
- Règlage avec le trimmer C 5071 pour obtenir une pseudo synchro chroma.






























Modification pour la réception de la norme K'

a) Modification sur la F.I.


- 1. Remplacer CC2256 de 68 pF par un condensateur de 56 pF (côté chips).
- 2. Remplacer le filtre céramique F2251 SFE 5,5 par un SFE 6,5 (côté composants).
- 3. Remplacer la résistance ajustable R2323 de 33 k par une résistance ajustable de 22 k (côté composants).
- 4. Remplacer CR2324 de 4,7 k par un strap (côté chips).
- 5. Supprimer CR2329 (côté chips).
- 6. Côté chips, mettre à la masse le point commun où aboutissent CR2352, CD2352, CC2351, la pin 1 de F2351 et CD2351.

b) Réglages

- 1. Injecter au téléviseur un signal HF aux normes K'.
- 2. Connecter un oscilloscope à la pin 9 du TDA 4481.
- 3. Ajuster F2253 pour obtenir une amplitude maximale de sortie BF.
- 4. Atténuer le signal HF de 40 dB (soit 66 dB μ V- 40 dB μ V= 23dB μ V).
- 5. Ajuster R2323 pour obtenir une amplitude maximale de sortie BF.




CIRCUIT RVB PAL/SECAM




Voir réglages page 35


SCHEMA DU CI TUBE DU PM 37 cm




SCHEMA DU CI TUBE SUR LES PM 40/45/55 - 41 F




CABLAGE DES PRISES AUDIO-VIDEO OU S-VHS




CI TUBE (Côté soudures)





SCHEMA DE LA TELECOMMANDE TC 192 avec correspondance du clavier

A 40-41F - Edition Février 92 - 2013



SCHEMA DE LA TELECOMMANDE TC 133 avec correspondance du clavier